


RD125-DX Wiring Diagram



COLOR CODE

R Red
 L Blue
 P Pink
 Y Yellow
 G Green
 B Black
 O Orange
 W White
 Br Brown
 Sb Skyblue
 Gy Grey
 Lg Light green
 Dg Dark green
 Ch Dark brown
 L/R Blue/Red
 L/Y Blue/Yellow
 L/B Blue/Black
 Y/W Yellow/White
 Y/G Yellow/Green
 Y/R Yellow/Red
 R/W Red/White
 R/Y Red/Yellow
 G/W Green/White
 Br/W Brown/White

CODE COULEUR

R Rouge
 L Bleu
 P Rose
 Y Jaune
 G Vert
 B Noir
 O Orangé
 W Blanc
 Br Brun
 Sb Bleu ciel
 Gy Gris
 Lg Vert clair
 Dg Vert foncé
 Ch Brun foncé
 L/R Bleu/Rouge
 L/Y Bleu/Jaune
 L/B Bleu/Noir
 Y/W Jaune/Blanc
 Y/G Jaune/Vert
 Y/R Jaune/Rouge
 R/W Rouge/Blanc
 R/Y Rouge/Jaune
 G/W Vert/Blanc
 Br/W Brun/Blanc

FARBENNZEICHNUNG

R Rot
 L Blau
 P Rosa
 Y Gelb
 G Grün
 B Schwarz
 O Orange
 W Weiß
 Br Braun
 Sb Himmelblau
 Gy Grau
 Lg Hellgrün
 Dg Dunkelgrün
 Ch Dunkelbraun
 L/R Blau/Rot
 L/Y Blau/Gelb
 L/B Blau/Schwarz
 Y/W Gelb/Weiß
 Y/G Gelb/Grün
 Y/R Gelb/Rot
 R/W Rot/Weiß
 R/Y Rot/Gelb
 G/W Grün/Weiß
 Br/W Braun/Weiß

for RD125-DX

1. Front stop switch
2. Main switch
3. Flasher switch
4. Horn button
5. Dimmer switch
6. Light switch
7. Engine stop switch
8. Canceling unit
9. Flasher relay
10. Rear stop switch
11. Rear flasher light (R)
12. Tail/Stoplight
13. Rear flasher light (L)
14. Oil level switch
15. Battery
16. Fuse
17. Rectifier

18. Regulator

19. AC generator
20. Neutral switch
21. Ignition coil
22. Front flasher light (L)
23. Sensor
24. Speedometer
25. Meter light
26. Oil caution light
27. Headlight
28. Marker light
29. High beam indicator light
30. Tachometer
31. Meter light
32. Neutral light
33. Flasher pilot light
34. Horn
35. Front flasher light (R)

pour RD125-DX

1. Contacteur stop AV
2. Contacteur à clé
3. Commutateur des clignoteurs
4. Poussoir d'avertisseur
5. Commutateur route/code
6. Interrupteur d'éclairage
7. Poussoir d'arrêt du moteur
8. Suppresseur des clignoteurs
9. Relais des clignoteurs
10. Contacteur stop AR
11. Clignoteur AR (D)
12. Feu AR/Stop
13. Clignoteur AR (G)
14. Contacteur de niveau d'huile
15. Batterie
16. Fusible
17. Redresseur

18. Régulateur

19. Alternateur
20. Contacteur point mort
21. Bobine d'allumage
22. Clignoteur AV (G)
23. Percepteur
24. Indicateur de vitesse
25. Lampe de compteur
26. Témoin de niveau d'huile
27. Phare
28. Feux de stationnement
29. Témoin feu de route
30. Compte-tours
31. Lampe de compteur
32. Témoin point mort
33. Témoin clignoteurs
34. Avertisseur
35. Clignoteur AV (D)

für RD125-DX

1. Vorderrad-Bremslichtschalter
2. Hauptschalter (Zündschalter)
3. Blinkerschalter
4. Hupenknopf
5. Abblendschalter
6. Lichtschalter
7. Motorstoppschalter
8. Blinkerabschalteneinheit
9. Blinkerrelais
10. Hinterrad-Bremslichtschalter
11. Rechte hintere Blinkleuchte
12. Schluß/Bremsleuchte
13. Linke hintere Blinkleuchte
14. Ölstandschalter
15. Batterie
16. Sicherung
17. Gleichrichter

18. Regler

19. Wechselstrom-Lichtmaschine
20. Leerlaufschalter
21. Zündspule
22. Linke vordere Blinkleuchte
23. Meßwertgeber
24. Geschwindigkeitsmesser
25. Instrumentenbeleuchtung
26. Ölwarnleuchte
27. Scheinwerfer
28. Begrenzungsleuchte
29. Fernlicht-Anzeigeleuchte
30. Drehzahlmesser
31. Instrumentenbeleuchtung
32. Leerlaufanzeigeleuchte
33. Blinker-Kontrolleuchte
34. Hupe
35. Rechte vordere Blinkleuchte